

NFC

ふと操作を忘れてしまった。 そんなとき役に立つ

基本操作を確認したいときは、「パソコンのいろは」で実際に操作しながら基本を学ぶ ことができます。「パソコンのいろは」は、ソフトナビゲーターから起動できます。



ソフトのはじめ方

~ソフトナビゲーターからの起動~

デスクトップにある



*softnavi をクリック

「スタートメニュー」の「ソ フトナビゲーター」から起 動することもできます。

①Step1~Step3で目的にあった項目をクリック



②使いたいソフトの アイコンをクリック

③「起動する」を クリック

スタートメニューを使う

(画面左下の をクリックすると、スタートメニューが表示されます。)

NEC-PCus 使用ユーザー名が・ 表示されます € 71 F¥1X>F (インターネット Internet Exertises A 74 37-39h 最近使った・ マイ コンピュータ ソフト名が 表示されます □ ファイル名を指定して実行(E) ソフトを・ 起動するときは すべてのプログラム(P) ここをクリック

保存したファイルの詳細を見るときは ここをクリック

Windowsの機能説明を見るときは ここをクリック

パソコンを終了する

終了するときは 0 をクリック



「ぱそガイド」でもパソコン学習

デスクトップにある 🚮 をダブ ルクリック



「パソコンの練習と基本」で 基本操作を学習できます

文字の入力

入力する文字を切り替える

∰を押す

日本語を入力できる状態と半角英数字を入力できる状態が切り替わります

状態はここで確認できます

日本語入力

半角英数字入力

🤏 あ 般 👺 🥩



「、」「。」「一(音引き)」を 入力する

入力する文字 ローマ字入力

マ字入力 かな入力

表中の+は cshift を押したままキーを押すことを表しています

カタカナに変換する

たけ

全角カタカナに変換

F7 を押す

タケ

半角カタカナに変換

F8 を押す

ያታ

アルファベットに変換する

た(ナ

全角アルファベットに変換

F9 を押す

t a k e

半角アルファベットに変換

F10 を押す

take

文字を削除する

あいわえお

カーソルの左の文字を消す 対字が消える

Back Space を押す あうえお

カーソルの右の文字を消す

後ろにあった 文字が消える

Delete または Del SysRq を押す

あいえお

アルファベットの大文字を 入力する

©Shift を押したままアルファベットの キーを押す

eshit を押したまま (を押すと、 A マークのついたランプが点灯し、

大文字が続けて入力できます

上書きと挿入

A C D 「A」の後ろに「B」を入れる場合

上書き

CがBに 上書きされた

入力済みの文字を消して 新しい文字を入力します

ABD

挿入

Bが挿入された

入力済みの文字を残して 新しい文字を挿入します ABCD

- ・ Insert または Insert を押すと上書きと 挿入が切り替わります
- ・ソフトによっては、現在の状態を 確認できます



上書きの状態がウィンドウの下端に表示されている例

文字の入力


漢字に変換する

①読みを入力

こうかん

② (スペース)を押して変換 交換

③ Finter を押して確定



文節を切り替える

① (スペース)を押して変換

今日歯医者へ行きました

② ☆Shift を押したまま ◆ または → を押して、変換する文字の範 用を変える

きょうは<mark>いしゃへ行きました</mark>

③ (スペース)を押して変換 今日は医者へ行きました

④ fenter を押して確定

文字や記号の入力のしかた

次の記号は、漢字と同じように「読み」を入力して記号に変換できます。

入力したい文字	読み
	まる
	しかく
	さんかく
	ほし
	やじるし
「」『』【】()《》" "	かっこ
~	から
	なんばー
₹	ゆうびん

入力したい文字	読み
TEL	でんわ
	おんぷ
×	かける / ばつ
÷	わる
	てん
(株)	かぶ
々 "	おなじ
ケー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	いち、に、さん、し

これらの文字や記号、半角のカタカナなどを電子メールで使用すると、受け取った相手が読むときに正しく表示されない(文字化けする)ことがあります。電子メールでは使わないようにしましょう。

ローマ字つづり一覧表

あ	l I	う	え	お
Α	- 1	U	Е	0
か	き	<	け	ت
KA	KI	KU	KE	KO
ੇ ਟ	し	す	せ	そ
SA	SI SHI	SU	SE	SO
た	ち	つ	て	لع (
TA	TI CHI	TU TSU	TE	ТО
な	に	ぬ	ね	の
NA	NI	NU	NE	NO
は	ひ	131	^	ほ
HA	HI	HU F U	HE	НО
ま	み	む	め	も
MA	MI	MU	ME	MO
が	ぎ	<"	げ	ご
GA	GI	GU	GE	GO
ざ	じ	ず	ぜ	ぞ
ZA	ZI JI	ZU	ZE	ZO
だ	ぢ	ブ	で	تع
DA	DI	DU	DE	DO
ば	び	ιŠί		ぼ
ВА	BI	BU	BE	ВО
ぱ	ぴ	ι <u>Σ</u> ι		ぽ
PA	PI	PU	PE	РО
きゃ	きぃ	きゅ	きぇ	きょ
KYA	KYI	KYU	KYE	KYO
しゃ	しい	しゅ	しえ	しょ
SYA SHA	SYI	SYU SHU	SYE SHE	SYO SHO
ちゃ TYA	ちぃ TYI	ちゅ TYU	ちえ TYE	ちょ TYO
CHA	1 11	CHU	CHE	CHO
CYA	CYI	CYU	CYE	CYO
にゃ	にい	にゅ	にぇ	にょ
NYA	NYI	NYU	NYE	NYO
ひゃ	ひぃ	ひゅ	ひぇ	ひょ
HYA	HYI	HYU	HYE	HYO
みや	みい	みゅ	みえ	みょ
MYA	MYI	MYU	MYE	MYO

や		ゆ	いえ	よ
YA		ΥU	ΥE	YO
5	IJ	る	れ	3
RA	RI	RU	RE	RO
わ				を
WA	WI		WE	WO
h				
NN				
あ	L1	う	え	お
LA	LI	LU	LE	LO
XA	ΧI	ΧU	XE	XO
LYA		LYU		LYO
		つ		
LTU				
・子辛を2回結けて畑してま λ 力できます				

: 子音を2回続けて押しても入力できます

りゃ	りぃ	りゅ	りぇ	りょ
RYA	RYI	RYU	RYE	RYO
ぎゃ	ぎぃ	ぎゅ	ぎぇ	ぎょ
GYA	GYI	GYU	GYE	GYO
じゃ	じぃ	じゅ	じぇ	じょ
ZYA	ZYI	ZYU	ZYE	ZYO
JA JYA	JYI	JYU JU	JYE JYE	JAO 10
ぢゃ	ぢぃ	ぢゅ	ぢぇ	ぢょ
DYA	DYI	DYU	DYE	DYO
でゃ	でぃ	でゅ	でぇ	でょ
DHA	DHI	DHU	DHE	DHO
びゃ	びぃ	びゅ	びぇ	びょ
BYA	BYI	BYU	BYE	BYO
ぴゃ	ぴぃ	ぴゅ	ぴぇ	ぴょ
PYA	PYI	PYU	PYE	PYO
てゃ	てい	てゅ	てぇ	てょ
THA	THI	THU	THE	THO
ふや	13161	ぶゅ	ふえ	ぶょ
FYA	FYI	FYU	FYE	FYO
ふぁ	13111		ふえ	ふぉ
FA	FI		FE	FO
ヷ゙ぁ	ヷ゙ぃ	ヴ	ヴぇ	ヷぉ
VA	VI	VU	VE	VO

ホームページを見る

アドレス(URL)を入力してホームページを見る

①すでに入っているアドレスをクリック 反転表示になります

アドレス(D) (番) http://www.biglobe.ne.jp/

②アドレスを半角英数字で入力

アドレス(D) 🎒 http://121ware.com

③ 🔁 移動 をクリック




アドレス入力に必要な記号の入力のしかた


(製)を押して、半角英数字で入力



ホームページを見るのに便利なボタン



■ 表示している内容を最新に更新する





ホームページの画像を保存する






③保存先とファイル名を選んで保存

ウィンドウやファイルの操作


ウィンドウサイズを変える

ウィンドウの枠や右下の をポイントし、ポインタの形が変わったらドラッグ




ボタンでウィンドウを操作する

ウィンドウ右上のボタンをクリック




・閉じる / ソフトを終了



タスクバーでウィンドウを操作する



タスクバー 使用中のソフトや開いているフォルダ名 がボタン表示されます



ウィンドウが最小化されたときは、 もう一度ボタンをクリックすると元に戻ります

ファイルの移動とコピー

移動

ファイルのアイコンを移動先に ドラッグ&ドロップ



異なるドライブへの移動は Granit を押したまま行います

コピー

